


# Шаблон для установки доводчика NOTEDO DC-075 SL+HO



## Стандартная установка

Данный вид установки является наиболее предпочтительным.

При стандартной установке дверной доводчик располагается на дверном полотне, рычаг крепится на дверную коробку.

## Правила монтажа, регулировки и эксплуатации

Монтаж доводчика должен производиться строго по инструкции, входящей в комплект поставки каждого доводчика NOTEDO. После монтажа соблюдайте правила регулировки и эксплуатации дверного доводчика.